

取扱説明書

ROBOT魂THE ROBOT SPIRITS®SIDE MS

ガンダムMk-II (ティターンズ仕様)

© 創通・サンライズ

△ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

セット内容			
■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ ビーム・サーベル刃	2個
■ ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)本体	1体	■ ビーム・サーベル柄	2個
■ 交換用手首	6個	■ 頭部バルカンポッド	1個
■ シールド	1個	■ ディスプレイ用ジョイントパーツ	1個
■ ビーム・ライフル	1個	■ ナンバーシール	1枚
■ ハイパー・バズーカ	1個		

■ 本体手首		■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)	
A	B	C	D
握り手首		E	F
		G	H
		武器用手首	
		開き手首	

矢印一覧 / Arrow List


取り付けます。 Attachable	取り外します。 Removable	可動します。 Movable
-----------------------	----------------------	-------------------

■ 本書の説明画像には、従来品を使用しています。

ガンダムMk-IIの組み立て方

ビーム・サーベル柄

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE




バルカンポッド

破損に注意!
WARNING: DELICATE

破損に注意!
WARNING: DELICATE

頭部バルカンポッド


※画像の凸部を取り付けます。開き過ぎに注意してください。



ディスプレイ

ディスプレイ用ジョイントパーツ


※ディスプレイ用ジョイントパーツは、「魂STAGE ACT.5」(別売り)のジョイントに対応しています。



可動時の注意

※上腕部をひねる際、肩アーマーの角度によってはコスレが発生しますので、注意してください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF



ナンバーシール

■ お好みのナンバーを画像のように肩と膝に貼ってください。
※ シールを貼る部分の油分などをきれいにふき取っておくと貼りやすくなります。

■ ナンバーシール

ROBOT魂<SIDE MS> ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)

01 02 03

01 02 03

肩用

ひざ用

機体番号シール © 創通・サンライズ

ビーム・サーベル


反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

ビーム・サーベル刃

※手首Dの手のひらの凹部にビーム・サーベル柄の凸部をはめ込みます。

手首D

ビーム・サーベル柄




シールド

※組み替えて収縮状態を再現することができます。

① ②

※エネルギーバックは着脱することができます。
※エネルギーバックは、別売りの「ROBOT魂 Zガンダム」のものと相互に交換可能です。





脚部の可動

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

① ②

※膝関節の可動時に膝アーマーも画像のように可動させることができます。





ビーム・ライフル


手首F

ビーム・ライフル

※センサーを起こします。

※フォアグリップは可動します。

※エネルギーバックは着脱することができます。
※エネルギーバックは、別売りの「ROBOT魂 Zガンダム」のものと相互に交換可能です。



ハイパー・バズーカ

ハイパー・バズーカ

手首F

※ハイパー・バズーカの砲身をリアアーマーのラックにマウントすることができます。

※グリップは可動します。

